

# Einbauanleitung für Gig Fussessteuerstembrett

## Benötigtes Werkzeug

- Seitenschneider für Stahlseil Ø 1.5 mm
- Ratsche mit 10er Nuss
- Ahle
- kleiner Rollgabelschlüssel
- Fett

## Benötigtes Material

- Fahrrad Bremskabelhülle, Ø 5 mm
- Rostfreies Stahlseil Ø 1.5 mm
- Traversenrohr Ø 25 mm
- Briden zu Traversenrohr



Kabelhülle bis an den Anschlag ins Stembrett schieben

Drahtseil durch die Kabelklemme führen

Kabelhülle bis an den Anschlag ins Stembrett schieben

Mit diesem Blech kann der Steuerausschlag begrenzt werden.

Klemmmutter um die Leichtgängigkeit einzustellen

M6 Schraube in Bohrung stecken, so kann das Fussessteuer blockiert werden



Schlitze für Briden und Traversenrohr Montage

Versenlaschen

## Montage vom Stemmbrett

1. altes Stemmbrett ausbauen
2. Traversenrohr in Traversenbride einschieben (durch drehen der Briden kann die Lage der Traverse noch zusätzlich verstellt werden)
3. Stemmbrett auf Rasterschienen befestigen
4. Winkel vom Stemmbrett festlegen (42°– 46°)
5. Kielschienen Schraube festziehen
6. die drei Bridenschrauben mit 10er Nuss mässig festziehen
7. Verstellbarkeit vom Stemmbrett überprüfen

## Montage der Steuerseile

1. Kabelhüllen ablängen, so dass in allen Stemmbrettstellungen keine engen Radien entstehen  
Enge Radien erhöhen den Widerstand
2. An den Schnittstellen der Kabelhüllen mit der Ahle die Öffnung öffnen
3. Kabelhülle aussen einfetten und seitlich in das Stemmbrett einschieben (eng aber passt) bis ans Ende vom Schlitz.
4. Die anderen Enden der Kabelhüllen in die Hülsen an den Spannten einsetzen
5. Stahlkabel vom Heck durch die Spannten zum Stemmbrett und zurück zum Heck ziehen  
Kabel im Bereich vom der Kabelhülle fetten
6. An einem Ende vom Kabel Oese und Karabiner befestigen
7. Steuerseile überkreuzen und Oese und Karabiner am andern Ende anbringen so dass das Kabel nicht zu fest gespannt ist. Leichtgängigkeit prüfen
8. Fusssteuer und Steuer in Mittelstellung bringen
9. Mit Rollgabelschlüssel und 8er Nuss Drahtseilklemme am Steuer festziehen



Beispiel wie das Steuerkabel am Steuer befestigt werden kann. Es können auch Schäkkel verwendet werden.

Wird das Boot mit Steuermann gefahren werden die beiden Karabiner ausgehängt und im Boot an einer Gummischnur befestigt

Nun kann das Steuerseil eingehängt werden